


















TITANIUM / PLATINUM לכיסאות הוראות הרכבה

- * שים לב - מומלץ לבצע את ההרכבה עם אדם נוסף, מכוון שמדובר בכיסא כבד.
- * פתח את אריזת הקרטון, והוצא את כל החלקים בצורה מסודרת לפניהן.
- * וודא שכל החלקים שנמצאים בטבלה, קיימים באריזה (התמונות להמחשה בלבד).

רשימת חלקים:

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
							
סט 5 גלגלים	בוכנה פנאומטית	בסיס 5 זרועות	מנגנון + מפתח הלן	זוג משענות ידיים	כרית תמיכה לראש	כרית תמיכה לגב	כיסא

תמונה	תאור הפעולה	#	תמונה	תאור הפעולה	#
	הפוך את הכיסא בעדינות, בצורה כזו שהגלגלים נוגעים בריצפה בהתאם לתמונה.	6		הרכבת המנגנון: הוצא את 4 הברגים בעזרת מפתח אלן, ומקם את המנגנון בהתאם לתמונה וסגור את הברגים בחזרה.	1
	הרכבת כרית המותן: כדגם TITANIUM יש להעביר את 2 הרצועות מתחת לחלק התחתון של משענת הגב, ואת הצד השני דרך 2 הפתחים שבחלק העליון של משענת הגב, וסגירה ע"י הקליפס בהתאם לתמונה.	7		הרכבת משענות הידיים: הוצא את 4 הברגים בעזרת מפתח אלן ומקם את משענות הידיים בהתאם לתמונה וסגור את הברגים בחזרה.	2
	הרכבת כרית המותן: כדגם PLATINUM יש להעביר את 2 הרצועות בתוך משענת הגב, וסגירה ע"י הקליפס בהתאם לתמונה.	8		הרכבת הגלגלים לכסיס: הכנס את כל הגלגלים לכסיס ע"י נעיצה לחור בהתאם לתמונה.	3
	הרכבת כרית לראש: יש להניח את הכרית בחלק העליון של משענת הגב, נתפס ע"י גומייה שמחוברת לכרית בהתאם לתמונה.	9		הרכבת הבוכנה: הכנס את הבוכנה למנגנון בהתאם לתמונה.	4
				הרכבת הבסיס לכיסא: הכנס את הבסיס לתוך הבוכנה בהתאם לתמונה.	5