

הוראות הפעלה וכיוון לכיסא ToL U2

1. כיוון גובה הכיסא

- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה לא ישוב על הכיסא), כדי לשנות את גובה הכיסא.
- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת להוריד את גובה הכיסא.



2. כיוון זווית משענת הגב

- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת לשחרר את מנגנון משענת הגב.
- עצור את משענת הגב בזווית של 110° (זווית ישיבה מומלצת מול השולחן), והורד את הידית כלפי מטה, על מנת לקבע את זווית משענת הגב.

3. כיוון גובה משענת הגב

- החזק בשני הידיים את משענת הגב בחלק התחתון (מימן ומשמאל). דחוף את משענת הגב כלפי מעלה, כיוון גובה משענת הגב מתבצע במנגנון ראצ'ט (מנגנון שלבים).
- עצור בנקודה שבה אתה מקבל את תמיכת הגב הטובה לך.
- על מנת לכוון את גובה משענת הגב מחדש, דחוף את משענת הגב כלפי מעלה, עד לשלב שבו אין נעילה. בשלב זה משענת הגב יורדת עד הסוף כלפי מטה, ומאפשרת לנו לכוון את גובה משענת הגב מחדש.



4. כיוון גובה החישוק לרגליים (ככיסא ToL U2 High)

- סובב את הבורג נגד כיוון השעון, על מנת לשחרר את הנעילה שלו.
- הרם / הורד את החישוק, על מנת לקבוע את הגובה הרצוי לרגליים.
- סובב את הבורג עם כיוון השעון, עד לשלב שבו הוא לא מסתובב (נועל את גובה החישוק).