

הוראות הפעלה וכיוון לכיסאות עם מנגנון C2 / C3

1. כיוון גובה הכיסא

- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה לא ישוב על הכיסא), כדי לשנות את גובה הכיסא.
- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת להוריד את גובה הכיסא.



2. כיוון זווית משענת הגב

- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת לשחרר את מנגנון משענת הגב.
- עצור את משענת הגב בזווית של 110° (זווית ישיבה מומלצת מול השולחן), והורד את הידית כלפי מטה, על מנת לקבע את זווית משענת הגב.

3. כיוון גובה משענת הגב

- סובב את הבורג (נגד כיוון הסגירה), כאשר הבורג משוחרר ניתן להרים ולהוריד את משענת הגב.
- כוון את גובה משענת הגב, לנקודה שבה אתה מרגיש את התמיכה הטובה ביותר לגב התחתון.
- סובב את הבורג לכיוון הנגדי, על מנת לנעול את גובה משענת הגב.



4. כיוון גובה משענות הידיים

- לחץ על הלחצן בצדי הידית, ומשוך את הידית כלפי מעלה.
- כוון את גובה משענות הידיים, בהתאם לשלבים שמופיעים בידית (מומלץ שמשענות הידיים יהיו מתחת לשולחן).

5. כיוון זווית הכיסא (במנגנון C3)

- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת לשחרר את מנגנון זווית הכיסא.
- עצור את זווית הכיסא בזווית שנוחה לך, והורד את הידית כלפי מטה, על מנת לקבע את זווית הכיסא.



6. כיוון גובה החישוק לרגליים (בכיסא Rialto C2 High)

- סובב את הבורג נגד כיוון השעון, על מנת לשחרר את הנעילה שלו.
- הרם / הורד את החישוק, על מנת לקבוע את הגובה הרצוי לרגליים.
- סובב את הבורג עם כיוון השעון, עד לשלב שבו הוא לא מסתובב (נועל את גובה החישוק).