

הוראות הפעלה וכיוון לכיסאות TITANIUM / PLATINUM

1. כיוון גובה הכיסא

- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה לא ישוב על הכיסא), כדי להרים את גובה הכיסא.
- הרם את הידית כלפי מעלה (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת להוריד את גובה הכיסא.

2. כיוון מנגנון נדנוד

- משוך את הידית כלפי חוץ (כאשר אתה ישוב על הכיסא), על מנת לשחרר את מנגנון הנדנוד.
- הכנס את הידית פנימה על מנת לקבע את זווית הכיסא (ניתן לנעול בזווית הישיבה בלבד).

3. כיוון עוצמת התנגדות המנגנון למשקל היושב

- מומלץ לכוון את הברז כאשר אתה מול הכיסא, עם ברכיים מכופפות (ולא ישוב על הכיסא).
- סובב את הברז (עם כיוון השעון), על מנת להחליש את עוצמת ההתנגדות.
- סובב את הברז (נגד כיוון השעון), על מנת לחזק את עוצמת ההתנגדות.
- יש לסובב את הברז מס' סיבובים לאחד מהכיוונים, על מנת שתוכל להרגיש בשינוי.
- לאחר כיוון הברז, יש לחזור ולשבת על הכיסא, כאשר מנגנון הנדנוד פתוח (הכיסא לא נעול בתנועה), ולכצע תנועת נדנוד ככיסא, על מנת להרגיש את עוצמת הנדנוד.
- יש לחזור על הפעולה, עד מציאת נקודת האיזון שבה הכיסא מחזיק אותנו, מבלי שנצטרף להתאמץ.

4. כיוון זווית משענות הגב

- שים ♥ - חובה לוודא שמנגנון הנדנוד נמצא במצב נעילה, לפני שינוי זווית משענת הגב, על מנת למנוע מצב שבו אתה יכול להתהפך עם הכיסא!!!
- משוך את הידית כלפי מעלה כאשר את נשען על משענת הגב.
- ניתן לכוון את זווית משענת הגב עד לזווית של 180°.

5. כיוון משענות ידיים ארגונומיות 4D

- כיוון גובה הידיות: לחץ על הלחצנים בצד החיצוני של הידיות, ומשוך את הידיות כלפי מעלה (מומלץ שמשענות הידיים יהיו מתחת לשולחן).
- כיוון זווית הידיות: הזז את משענות הידיים ימינה / שמאלה, על מנת לקבוע את זווית משענות הידיים ביחס ליד.
- כיוון עומק הידיות: לחץ על הלחצנים בקצה העליון של משענות הידיים, והזז את משענות הידיים קדימה / אחורה, על מנת לקבוע את מרחק הכיסא מהשולחן.
- כיוון רוחב הידיות: לחץ על הלחצנים בצד הפנימי של משענות הידיים, על מנת לקבוע את הרוחב הרצוי לך בין משענות הידיים.

6. כיוון הדום לרגליים

- שים ♥ - חובה לוודא שמנגנון הנדנוד נמצא במצב נעילה, לפני הוצאת הדום.
- משוך בעדינות את הדום שנמצא מתחת למושב, עד לנקודה הסופית שלו.
- הפוך את הכרית בזווית של 180°.

7. כיוון תומך הגב

- הרם והורד את הכרית, ומצא את השלב שבו הכרית תומכת לך את הגב התחתון בצורה המיטבית.
- שים ♥ - במידה ואתה מוצא שהכרית לא מועילה לך, ניתן לפרק אותה ולשבת ללא הכרית.

